

INSTALLATION INSTRUCTIONS

L1035, L1038

IMPORTANT:


Always unplug the power before installing or replacing bulb and before cleaning or other maintenance.

INSTALLATION

1. Remove the table lamp and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
2. Insert the harp onto the saddle.
3. Install the lamp. L1035 is rated for 75 watt type A lamp; L1038 is rated for 100 watt type A lamp

DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE !

4. Carefully remove protective cover on the shade. Place shade on the harp, and secure with finial.
5. Plug cord into wall outlet. Dimmer switch on socket.
6. Restore power to circuit at breaker or fuse box.




Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY!
Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

L1035, L1038



IMPORTANT:

Toujours débrancher complètement le circuit électrique avant l'installation ou le remplacement d'une ou des ampoule(s) ou avant de nettoyer, ou d'entreprendre tout autre entretien.

INSTALLATION

1. Retirer la lampe de table et le ou les sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.

2. Insérer la harpe au support.

3. Installer l'ampoule. L1035 est conçu pour recevoir une ampoule de 75 watt de type A. L1038 est conçu pour recevoir une ampoule de 100 watt de type A.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

4. Enlever avec soin la couverture de protection de l'abat-jour. Placer l'abat-jour sur l'harpe et sécuriser celui-ci au moyen du fleuron.

5. Brancher la fiche à la prise électrique murale. Le variateur se trouve sur la douille.

6. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage.

À nettoyer **UNIQUEMENT** avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.