


Waschtisch Batterien



634.30.300

Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"


- Ausladung 150 mm; Höhe 275 mm
 - Auslauf schwenkbar
 - Luftsprudler M18 x 1
 - 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
 - 2 Druckschläuche 1/2" x M10x1 x 150 mm
 - Exzenter-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
 2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)



634.10.333

Waschtisch 1-Hand Batterie


- Ausladung 150 mm; Höhe 290 mm
 - Auslauf schwenkbar
 - Luftsprudler M18 x 1
 - Kartusche mit keramischen Scheiben
 - Exzenter-Abflussgarnitur 1 1/4"
 - 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)



634.10.334

Waschtisch 1-Hand Batterie

- ohne Exzenter-Abflussgarnitur
 - Ausladung 150 mm; Höhe 290 mm
 - Auslauf schwenkbar
 - Luftsprudler M18 x 1
 - Kartusche mit keramischen Scheiben
 - 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)



634.10.353

Waschtisch 1-Hand Batterie, XXL

- Ausladung 240 mm; Höhe 290 mm
 - Auslauf schwenkbar
 - Luftsprudler M18 x 1
 - Kartusche mit keramischen Scheiben
 - Exzenter-Abflussgarnitur 1 1/4"
 - 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)

